

## **Système de freinage : purge sans appareil de remplissage et de purge des freins**

- Le flexible du flacon de purge étant branché, ouvrir la vis de purge.
- Faire circuler le liquide de frein dans l'ensemble du système en pompant avec la pédale de frein.

Veiller à ce qu'une quantité suffisante de liquide de frein retourne dans le réservoir.

- La pédale étant enfoncée, fermer la vis de purge.
- Répéter les opérations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dégagement d'air.

Ordre de la purge :

- 1 - Étrier de frein avant gauche
- 2 - Étrier de frein avant droit
- 3 - Cylindre récepteur/étrier de frein arrière gauche
- 4 - Cylindre récepteur/étrier de frein arrière droit