



- Appareil de commande avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation, changeur de CD**
- J503 - Appareil de commande avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation
 - R41 - Changeur de CD
 - T8 - Connexion à fiche, 8 raccords
 - T12 - Connexion à fiche, 12 raccords
 - T16 - Connexion à fiche, 16 raccords, derrière le revêtement de colonne de direction, raccord pour autodiagnostic
 - T20 - Connexion à fiche, 20 raccords
 - TV13** - Connexion de dérivation pour signal de vitesse, bleue
 - TV14** - Connexion de dérivation pour autodiagnostic, blanche
 - 45 - Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre
 - 256 - Raccord de mise à la masse -2-, dans le câblage d'autoradio
 - A76 - Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau de bord
 - V14 - Raccord (blindage), dans le câblage du changeur de CD
 - V40 - Raccord -2- (blindage), dans le câblage du changeur de CD
 - * - Jusqu'en août 2000
 - - A partir de septembre 2000

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose